

BBE-180 BBE-200

卓上型

自動帯束機

☆ 取 扱 説 明 書 ☆



TAIYO SEIKI CO., LTD.


卓上型 │ 自動帯束機

COM BBE 型卓上自動帯束機は非常にコンパクトに設計され、誰にでも簡単に速く 帯束作業ができるように作られています。

COM BBE 型自動帯束機はテープの輪の作り方に大きな特徴があり、作業面(テーブル面)より上の部分に機械的駆動部分が全くなく、一番トラブルの原因になっていた輪を作る工程(テープ送り)の問題点を解消しました。

今迄時間のかかっていた帯束作業が一層速く楽しくできるものと思います。

能率良くご使用いただく為に、ぜひこの説明書をご一読ください。





⚠️ 安全上のご注意

安全を期する為に!!

・据付、運転の前に、必ずこの取扱説明書をすべて熟読し、正しくご使用下さい。機器 の知識、注意事項のすべてについて習熟してからご使用下さい。




注意事項!!

- ① 表示されている電源で電圧変動の少ない場所でご使用下さい。
- ② 高温・高湿または不安定な場所でのご使用はさけて下さい。 (テープの送り不良の原因となります。)
- ③ 週1回程度機械の掃除を行って下さい。(特にローラ辺りの清掃をして下さい。)
- ④ 分解や改造はしないで下さい。
- ⑤ 電源が入っている時、または電源を切った直後(約10分程)は絶対にヒータ部に触 れないで下さい。(高温になっているので危険です。)
- ⑥ 作業終了後は必ず電源スイッチを切って下さい。

収納ケース内の附属部品及び工具

- 1. 機械本体···1台
- 2. テープガイド(テープが帯東出来る状態にセットされた時、テープを支えるガイド)
 - ・テープガイド右・・・1個
 - ・テープガイド左・・・1個
- 3. アタッチメント (ステンレス製)・・・1 個 (帯束をする時にテープの位置を調整する為の当板)
- 4. ノブボルト (アタッチメント取付用)・・・2組
- 5. ヒューズ予備・・・1個
- 6. 電源コード・・1本


組立図と名称



- 機械本体
- ② 前扉
- ③ 奥テーブル
- ④ テープガイド左
- ⑤ テープガイド右
- ⑥ アタッチメント
- ⑦ ガイドネジ M4x6
- ⑧ ノブボルト

テープの通し方

- 1. 本機の前扉を開けて下さい。(電源が入っている場合は START ランプが点滅します。)
 - テープを紙管ホルダーに押し込んで収めて下さい。(テープの方向にご注意下さい。)
- 2. テープの先端をつかんで、テープ巾決めを手前に引き、上ローラと下ローラの間と、 上テープクランプと下テープクランプの間にテープを通して 60cm 程引っ張り出し、 テープ巾決めを戻します。
- 3. テープをテープガイド右、左の内側で丸く輪を作りながら反転爪に通し、スペーサと クチバシの間に通して下さい。この時、テープの先端がスペーサの右側より出ないよ うにして下さい。 テープの輪の高さをテープガイドより少し高い位置にすると輪がくずれません。 (下図 A 部参照)
- 4. 前扉を閉めてから POWER スイッチを押してください。(電源が入っている場合は START ランプが消灯します。)



使 用 方 法

テープの通し方の説明に従ってテープを通して下さい。

【準備】

電源コードを本体右側の差し込み付電源 スイッチに差し込み、電源スイッチを入れ て下さい。

POWER スイッチを押して下さい。

POWER ランプが点滅します。

約60秒後、POWER ランプが点滅から点灯に変われば機械が使用可能な状態になります。

【手動操作】STARTスイッチON操作

テープの輪が出来ている状態で、品物をテーブルの上に置いて帯東する位置を確認します。(アタッチメントで帯東する前後の位置が調整出来ます。)


START スイッチを押します。テープが引き締められて接着と同時にカットされ、帯東が終了します。

品物をテーブル上から取り除くと自動的 にテープの輪が作られ、帯東可能な状態に なります。


【自動操作】AUTOスイッチON操作

テープの輪が出来ているか、帯東する位置 が適切かを確認して品物をテーブルの上 に置きます。センサが品物を検出し、自動 的に帯東が出来ます。以後、連続的に帯束 作業が行えます。

※帯束作業終了後は、必ず電源スイッチを切って下さい。




操作スイッチ



ヒータプレート面の接着温度の変更

使用するテープの材質や使用環境により、テープの接着に適するヒータプレート面の温度が変わる場合があります。その場合、ヒータの温度を最適な温度に変更する必要があります。


前扉を開けて、操作スイッチの横にあるヒータ温度設定スイッチで最適な温度のスイッチを一つだけ選び、ONにして下さい。



工場出荷時の温度設定値 クラフトテープ 190℃ フイルムテープ 170℃

- ※ ヒータ温度異常時には AUTO ランプが点滅し、機械の電気制御が自動的に停止します。
 - ・ヒータ面の温度が350℃を超した場合
 - ・温度センサが断線した場合

帯束の締付け強度の調整




品物に弾力がある場合 反発力で接着しないときは、テープの接着とカットが完了するまで手で品物の反発力を押さえて下さい。 仕様


帯束能力	28 束/分(60H z 使用時)					
	最大 180型 (幅 180 mm・高さ 170 mm)					
带束寸法	最大 200型 (幅 200 mm・高さ 170 mm)					
	最小 (幅 35 mm・高さ 5 mm)					
電源入力	AC100V (50/60Hz) 3A					
消費電力	150W					
耐電圧	AC1500V 1 分間(AC 入力-ケース間)					
機械騒音	通常 65db. MAX70db					
使用条件	室温 0℃~30℃					
	湿度 85% RH 以下					
ヒータ	立ち上がり約60秒後					
機械寸法	幅 324×高さ 240×奥行 210 mm					
機械重量	19kg					

接着不良のトラブルをなくす為に、テープは COM テープをご使用ください。


基盤、コネクター、ボリューム説明図




タイミングチャート



結線図





型			式				
機	械	番	号				
保	証	期	間	6カ月			
おり	買い上	げ年	月日	年	月	日	
おる	字様ご	住所	₹				
			-		_		
						TEL	
							_
お	客様ご	芳名					様
 2. 	お状販次イ・・ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	の保にう用 買傷災変 取証ごな上 い も	扱期依場の 上 塩あ説間頼合誤 げ 害るい	書、本体則に故障した さい。 は、保証は 、あるいは の取付け場	が付うべい 時間中では ま不 所の を に また また の を に な に に に は に に に に に に に に に に に に に	ル等注意品とごも有償修 事 による ままま ままま ままま ままま ままま ままま かんしん かんしん かんしん	東するものです。 による正常なご使用 本書をお買い上げの 型になります。 による故障および損 どによる故障および どによる故障および 込まる故障および 私本害、その他天災 よる故障および損傷

本書の内容に関して予告なしに変更することがあります。

販売店	

4-090202

大洋精機株式会社

〒574-0062 大阪府大東市氷野 4-3-7 TEL(072)873-3739(代) FAX(072)875-4324 E-mail:taiyo@com-machine.co.jp

URL : http://www.com-machine.co.jp